

OPERACIONES  
**JAECOO 7 1.6T FWD**





| OPERACIONES <b>JAECOO 71.6T FWD</b> |                                                                                                                                      |                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| OPERACIONES <b>(R = REALIZAR)</b>   |                                                                                                                                      | KM (X1000)            | 10        | 20        | 30        | 40        | 50        | 60        | 70        | 80        | 90        | 100       | 110       | 120       | 130       | 140       | 150       | 160       | 170       | 180       | 190       | 200       |
| >                                   | Cambio filtro de aceite.                                                                                                             | R                     | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| >                                   | Cambio de aceite.                                                                                                                    | R                     | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| >                                   | Cambio de filtro de aire.                                                                                                            | R                     | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           |
| >                                   | Cambio de filtro A/C.                                                                                                                | R                     |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |
| >                                   | Cambio bujías de encendido.                                                                                                          | R                     |           |           | R         |           |           | R         |           |           | R         |           |           | R         |           |           | R         |           |           | R         |           |           |
| >                                   | Cambio correa de accesorios.                                                                                                         | R                     |           |           |           |           | R         |           |           |           |           | R         |           |           |           |           | R         |           |           |           |           | R         |
| >                                   | Cambio filtro aceite DCT.                                                                                                            | R                     |           |           |           |           |           | R         |           |           |           |           |           | R         |           |           |           |           |           | R         |           |           |
| >                                   | Cambio liquido de frenos.                                                                                                            | R                     |           |           |           | R         |           |           |           | R         |           |           |           | R         |           |           |           | R         |           |           |           | R         |
| >                                   | Cambio liquido refrigerante.                                                                                                         | R                     |           |           |           |           | R         |           |           |           |           | R         |           |           |           |           | R         |           |           |           |           | R         |
| >                                   |                                                                                                                                      |                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| >                                   | Inspección de filtro de aire.                                                                                                        | R                     | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           |
| >                                   | Verificar tension de correa de accesorio, ajustar si es necesario.                                                                   | R                     | R         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         | R         |           |
| >                                   | Sistema de refrigeración, verifique el nivel de anticongelante.                                                                      | R                     | R         | R         | R         |           |           | R         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         | R         |           |
| >                                   |                                                                                                                                      |                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| >                                   | Verificar fuelles de homocinética.                                                                                                   | R                     | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| >                                   | Verificar tren delantero chequear (bandeja, rotulas, terminales de dirección).                                                       | R                     | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| >                                   | Verificar estado de cañerías y mangueras de combustible.                                                                             | R                     | R         |           | R         | R         |           |           | R         | R         |           | R         | R         |           | R         | R         |           | R         | R         |           | R         | R         |
| >                                   | Verificar sistema de frenos, fugas de líquido o daños presentes.                                                                     | R                     | R         | R         |           | R         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           |
| >                                   | Verifique daños en la línea de escape.                                                                                               | R                     | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| >                                   | Aseo e inspección de sistema de frenos (Regular freno de mano si es necesario).                                                      | R                     | R         | R         |           |           | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           |
| >                                   |                                                                                                                                      |                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| >                                   | Verificar dirección electrica Componentes.                                                                                           | R                     | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| >                                   | Funcionamiento de luces, bocina y comandos interiores.                                                                               | R                     | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| >                                   |                                                                                                                                      |                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| >                                   | Diagnosticar vía scanner X431, impresión de informe.                                                                                 | R                     | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| >                                   | Funcionamiento de luces, bocina y comandos interiores.                                                                               | R                     | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| >                                   |                                                                                                                                      |                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| >                                   | Revisar estado de neumáticos, presión y profundidad.                                                                                 | R                     | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| >                                   | Lubricar cerradura de Capot y Puertas.                                                                                               | R                     | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| >                                   | Lubricar sunroof.                                                                                                                    | R                     | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| >                                   | Prueba de Ruta: Comprobar que los mecanismos operen con normalidad.                                                                  | R                     | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| >                                   |                                                                                                                                      |                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| >                                   | (S) Servicio complementario sugerido, no incluido en la pauta de mantencion, costo cliente.                                          |                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| >                                   | Rotación y balanceo (Sugerida).                                                                                                      | S                     |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |
| >                                   | Alineación (Sugerida).                                                                                                               | S                     |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |
| >                                   |                                                                                                                                      |                       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|                                     | Los valores son referenciales, el precio final depende de cada concesionario.<br>Pauta y valores sujetos a cambios sin previo aviso. | TOTAL <b>CON IVA.</b> | \$188.548 | \$276.921 | \$251.764 | \$289.566 | \$303.305 | \$435.412 | \$188.548 | \$289.566 | \$251.764 | \$391.679 | \$188.548 | \$448.057 | \$188.548 | \$276.921 | \$366.521 | \$289.566 | \$188.548 | \$435.412 | \$188.548 | \$404.323 |