

OPERACIONES  
OMODA C5 1.6 TURBO



| OPERACIONES<br>(R=REALIZAR)                                                                                                       | TIEMPO<br>/KMS<br>(X1000) | 10        | 20        | 30        | 40        | 50        | 60        | 70        | 80        | 90        | 100       | 110       | 120       | 130       | 140       | 150       | 160       | 170       | 180       | 190       | 200       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Cambio filtro de aceite                                                                                                           | R                         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| Cambio de aceite                                                                                                                  | R                         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| Cambio de filtro de aire                                                                                                          | R                         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |
| Cambio de filtro A/C                                                                                                              | R                         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |
| Cambio bujías de encendido                                                                                                        | R                         |           |           | R         |           |           | R         |           |           | R         |           |           | R         |           |           | R         |           |           | R         |           |           |
| Cambio correa de accesorios                                                                                                       | R                         |           |           |           |           | R         |           |           |           |           | R         |           |           |           |           | R         |           |           |           |           | R         |
| Cambio aceite DCT                                                                                                                 | R                         |           |           |           |           |           | R         |           |           |           |           |           | R         |           |           |           |           |           | R         |           |           |
| Cambio liquido de frenos                                                                                                          | R                         |           |           |           | R         |           |           |           | R         |           |           |           | R         |           |           |           | R         |           |           |           | R         |
| Cambio liquido refrigerante                                                                                                       | R                         |           |           |           |           | R         |           |           |           |           | R         |           |           |           |           | R         |           |           |           |           | R         |
|                                                                                                                                   |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Inspección de filtro de aire                                                                                                      | R                         | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           | R         |           |
| Verificar tension de correa de accesorio, ajustar si es necesario                                                                 | R                         | R         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         | R         |           |
| Sistema de refrigeración, verifique el nivel de anticongelante                                                                    | R                         | R         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         | R         |           |
|                                                                                                                                   |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Verificar fuelles de homocinética                                                                                                 | R                         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| Verificar tren delantero chequear (bandeja, rotulas, terminales de dirección)                                                     | R                         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| Verificar estado de cañerías y mangueras de combustible                                                                           | R                         | R         | R         |           | R         | R         |           | R         | R         |           | R         | R         |           | R         | R         |           | R         | R         |           | R         | R         |
| Verificar sistema de frenos, fugas de líquido o daños presentes                                                                   | R                         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           |
| Verifique daños en la línea de escape                                                                                             | R                         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| Aseo e inspección de sistema de frenos (Regular freno de mano si es necesario)                                                    | R                         | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           | R         | R         | R         |           |
| Verificar dirección electrica Componentes                                                                                         | R                         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| Funcionamiento de luces, bocina y comandos interiores.                                                                            | R                         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
|                                                                                                                                   |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Diagnosticar vía scanner X431, impresión de informe.                                                                              | R                         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| Funcionamiento de luces, bocina y comandos interiores.                                                                            | R                         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
|                                                                                                                                   |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Revisar estado de neumáticos, presión y profundidad.                                                                              | R                         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| Lubricar cerradura de Capot y Puertas.                                                                                            | R                         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| Lubricar sunroof                                                                                                                  | R                         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
| Prueba de Ruta: Comprobar que los mecanismos operen con normalidad.                                                               | R                         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         | R         |
|                                                                                                                                   |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| (S) Servicio complementario sugerido, no incluido en la pauta de mantencion, costo cliente.                                       |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Rotación y balanceo (Sugerida).                                                                                                   | S                         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |
| Alineación (Sugerida).                                                                                                            | S                         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |           | S         |
|                                                                                                                                   |                           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| Los valores son referenciales, el precio final depende de cada concesionario, Pauta y valores sujetos a cambios sin previo aviso. | TOTAL CONIVA              | \$179,920 | \$268,294 | \$243,136 | \$278,261 | \$294,677 | \$426,785 | \$179,920 | \$278,261 | \$243,136 | \$383,051 | \$179,920 | \$436,752 | \$179,920 | \$268,294 | \$357,693 | \$278,261 | \$179,920 | \$426,785 | \$179,920 | \$393,018 |